

OSLO®

ESPARCIDOR MANUAL 480

IOSMA0031

OSLO®

Aldunate 1676 - Valparaíso, Chile.
www.oslo.cl

Oslo® es marca registrada de Grupo Empresas Pareti.
Aldunate 1676, Valparaíso - Chile


www.oslo.cl



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPARCIDOR MANUAL 480

•COMPONENTES:



•ESPECIFICACIONES:

MODELO	GS-10
CAPACIDAD DEL TANQUE	10L
RANGO DE EXTENSIÓN	ALREDEDOR DE 5-7m
PESO NETO	2 KILOS
DIMENSIONES	480x325x255mm

•CÓMO MONTAR Y OPERAR:

1. Atornille el mango en el eje del mango.
 2. Coloque el regulador de volumen en el nudo 0 (cero). para cerrar la apertura por completo.
 3. Llene el tanque con productos químicos granulados, fertilizantes o semillas y apriete bien la tapa del tanque.
 4. Utilizar mascarilla, si es necesario, según los químicos para ser utilizado.
- Nota: La marca es un accesorio no estándar.
5. Coloque la correa en diagonal de izquierda a derecha o viceversa.
 6. Mientras gira el mango con la mano derecha, sostenga el regulador de volumen con la mano izquierda.
 7. Haga clic hacia adelante en el regulador de volumen nudo a nudo, y el gránulo fluirá más y más según el número aumentado de 0 a 10.
 8. Para detener la operación, haga clic en el ajustador de volumen para volver a 0 (Cero).
 9. La dirección de dispersión se ajusta mediante el ajustador de dirección en la cubierta de la hélice.
- Gire el ajustador de dirección hacia la derecha y hacia la izquierda.
- La mejor cantidad para esparcir el gránulo varía según el tipo de gránulo que se utilice. Se puede decir mediante el ensayo y la experiencia.
- Seleccione el mejor número cada vez que aplique el gránulo.

